

**Як оновити параметри на терміналах після підключення
«Оплати частинами» та/або «Миттєвої розстрочки»?**

VERIFONE	Ingenico
Крок 1. Натисніть ліву фіолетову кнопку , яка розташована під екраном.	Крок 1. За допомогою кнопок F2 (стрілка вниз) або F3 (стрілка вверх) знайдіть у меню пункт «Завантаження параметрів» і натисніть зелену кнопку (яка знаходиться в правому нижньому кутку).
Крок 2. Після цього натисніть зелену кнопку для підтвердження операції.	Крок 2. Термінал буде завантажувати необхідні оновлення до 100%, після чого він повернеться до звичайного робочого стану і буде готовий до роботи.